



DE Teleco+/-Courier

Artikelnr. S10212, S12829

Technische Daten

Frequenzradio

868,8 MHz (Somloq);
899,95 MHz (SOMloq2)

Temperaturbereich

-20 °C...+55 °C

Funkfrequenz

12,05 MHz zugangscode,
2,0 MHz

Schaltzeit

50 m

Reichweite

147 x 44 x 30 mm

Abmessungen (Gehäuse)

180g inkl. Batterien

Batterie

Typ CR123A (3V)

Begriffe

Funkbefehl

Dies sendet das Teleco+/-Courier mit dem Ziffernfeld oder Tastatur.

Zugangscode

Eingabe einer Ziffer oder Zifferfolge (0...9) an der Tastatur.

Aktivzeit

Zeit, in der durch Betätigung einer beliebigen Taste, der zuvor gesendete Funkbefehl erneut gesendet wird.

Paketablage

Haben die Funktion, die für die Paketablagefunktion.

Zugangscode

"Nur bei Sondervariante des Teleco+/-Courier" verfügbare.

Einstellung / Verwendungszweck

Für die Funksysteme mit Somloq Rollingcode und SOMloq2.

Aufkleber Reset Code

Den Aufkleber mit dem Reset-Code an einem sicheren Ort aufbewahren. Der Reset-Code wird zur Lösung aller programmierten Zugangscodes benötigt, z. B.: wenn die Zugangscodes vergessen werden.

Funktionsbeschreibung

Der Teleco+/-Courier sendet nach Eingabe des gewünschten Zugangscodes einen Funkbefehl an einen Empfänger.

Wenn es sich um einen SOMloq2 Funkempfänger handelt, wird der Empfang des Funkbefehls bestätigt durch eine leuchtende Rote Taste (belebige).

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung muss von der Person, die die Funkfernsteuerung monitoriert, betreibt oderwartet, gelesen, verstanden und beachtet werden:

Durch Anwendung der hier vorgegebenen der Person die die Funkfernsteuerung monitoriert, betreibt oderwartet, gelesen, verstanden und beachtet werden;

Handelsanwender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufzuhören;

Handelsanwender nicht an Orten mit direkter Beschädigung oder verdeckter Reichweite führen.

Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt eingesetzt werden.

Um sicherheitsmäßiges Nutzen für diese Anwendungen zu gewährleisten, müssen die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden! (Auskunft zum Sicherheitsbetrieb erhältlich z. B. VDE und Betriebsaufsichtsstelle oder in anderen Normen).

Der Betreiber muß für seine Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß in gleicher Frequenz) sorgen.

Einiges Produkt enthält Batterien. Wenn die Batterie verbraucht ist, kann sie in einer anderen Batterie ausgetauscht werden, unverzüglich medizinische Hilfe holen.

Aufkleber für Anwendungen zurücksetzen

Hier werden alle programmierten Zugangscodes gelöscht. Der Teleco+/-Courier bleibt eingeschaltet.

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

Batterie offen, nicht geschlossen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hoher Temperaturen bringen.

Batterie entsprechend den gültigen Ländervorschriften entsorgen.

Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen im erweiterten Unfallsitz (z. B. Krananlagen) ist verboten!

Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen, die von der Firma selbst hergestellt wurden.

Oder wenn der Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch die entsprechende Sicherheitseinrichtung beseitigt ist.

Der Betreiber kenntliche Schutz vor Störungen (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Senden von Funkbefehlen nach Eingabe eines Zahncodes.

Anzeige und Tastenerklärung

Optische Anzeige

LED 1 (1)

Leuchtet kurz orange, während ein Funkbefehl gesendet wird.

Leuchtet für 2 Sekunden grün, wenn ein Rücksenden von einem SOMloq2 Funkempfänger erhalten wurde.

Blinkt rot bei geringer Batterieladung, während dem Senden.

Die Aktivzeit beginnt neu für 10 Sekunden.

LED 1 (2)

Leuchtet kurz orange bei Tasteneingaben.

Blinke für ...

Reset - Meldung

- Aktivzeit

- Sendeverzögerung

- Blau blinkt kurz bei Tastatureingabe, während das Teleco+/-Courier gesetzt ist.

Zustandsanfrage

Kann abgefragt werden, ob die Aktivzeit eingeschaltet ist.

LED 1 (1 + 2)

Funktaster für 2 Sekunden betätigt.

- Präsentiert alle aktiven Zugangscodes.

- Löschen aller Zugangscodes

- Aktiviert Ein-/Ausschalten

Tasten

Ziffern 0...9

- Eingabe von Zugangscodes

ESC

Korrektur einer falschen Eingabe

- Aktivzeit beenden

- Eingabe abbrechen

- Startbedienung ausschalten

Speicherstellen

- Aktivzeit oder Ausschalten

- Aktivzeit oder Ausschalten

- Aktivzeit oder Ausschalten

Ziffernketten (In Kombination mit P-Taste)

• Punktatze

- Nicht codierten Funkeffekt senden

- Codierten Funkeffekt senden

- Tastaturbedienung einschalten*

o Kreislaufe

- Nicht codierten Funkeffekt senden

- Codierten Funkeffekt senden

- Tastaturbedienung einschalten*

*Nicht in Verbindung mit der Paketablagefunktion ohne Code (nur mit roter Taste)

Funkfehle

Das Teleco+/-Courier kann 12 Funkbefehle direkt durch das Drücken einer Taste versenden. 10 davon (Ziffern 0...9) können edert.

